

F3 PLUS GNSS接收机 快速引导手册

UFO



F3 PLUS接收机主机组件

F3 PLUS接收机主机组件



a) 指示灯 b) 电源按键 c) 充电/数据传输接口 d) 5PIN接口 e) SIM卡槽



a) 内置电台天线接口

F3 PLUS LED指示灯

UFO F3 PLUS配置了四颗LED指示灯来指示接收机当前的工作状态,用户可以根据指示灯的情况来判断设备的运行情况。

指示灯	状态	说明
œ	绿灯常亮	30%≤电池电量≤100%
	绿灯闪烁	10% < 电池电量 < 30%
	红灯常亮	电池电量<10%
	关机充电模式下,充电中亮红灯,充满绿灯常亮	

指示灯	状态	说明
*	熄灭	没有与设备建立蓝牙连接
	常亮	与设备建立蓝牙连接
	绿灯常亮	数据链设置成功
J ↑	绿灯闪烁	差分数据传输正常
•	蓝灯闪烁	静态模式根据设定采样间隔闪烁
	熄灭	未接收卫星
**	红灯闪烁	跟踪到卫星,未单点定位
	绿灯闪烁	仪器定位,非固定解状态
	绿灯常亮	固定解状态
	红/绿交替闪烁	GNSS主板异常

F3 PLUS按键

按键	说明
	● 开机 长按电源按键,主机蜂鸣器响,设备开机。
 关机 长按电源按键,主机语音提示"是否关闭设备",再次指电源键确认关机。 	
	 状态查询 设备工作状态下轻按电源键,设备语音播报当前设备 工作状态。

F3 PLUS SIM卡放置

1+1差分数据的传输或网络CORS的接入。



F3 PLUS接收机内置全网通4G网络模组,用户可以放置设备中使用网络进行

- 1. 打开设备SIM卡保护盖;
- 2. 按图形提示方式放入SIM卡;
- 3. 重新启动接收机即可使用网络 模组。

F3 PLUS充电

F3 PLUS WebUI操作

将USB-TypeC电源线分别插入F3 PLUS接收机和标准配置的充电器,将 充电器接入电源,F3 PLUS的电源指示灯会提示充电进度,电源灯绿灯常 亮充电完成。

F3 PLUS接收机支持WebUI模式,用户可以使用WiFi连接接收机并通过 WebUI来对接收机进行设置、数据下载、固件升级等工作。

数据传输

将USB-C to USB-A数据线分别插入F3 PLUS接收机和电脑,打开接收机 电源,用户可以使用U盘模式进行数据的下载工作。

下年4:21 ...11K/s\$ 5 34 / 2 (B) F3 PLUS Web **UFO F3 PLUS** 管理密码: 1 \equiv \square

- 1. 打开F3 PLUS接收机的WiFi模式; 2. 在移动端搜索F3 PLUS接收机编号的热 点并进行连接; 3. 在浏览器页面输入:192.168.10.1进入
 - F3 PLUS WebUI设置页面;
- 4. 输入管理密码:password即可对接收机 进行设置、数据下载、固件升级等操作。

仪器架设-基准站





a) F3 PLUS 接收机

- b) 支撑杆
- c) 基座对点器
- d) 三脚架

基座对点器和三脚架非UFO标准配置附件,用户可单独采购。

步骤	操作说明
1	架设三脚架;
2	将基座对点器安装在三脚架上
3	将F3 PLUS接收机放置在支撑杆上;
4	长按电源键,打开接收机;
5	通过手簿打开UFOPad专业版测量软件;
6	新建工程作业;
7	蓝牙连接基准站接收机;
8	设置基准站坐标的获取方式、数据链路及差分格式;
9	查看LED指示灯是否为基准站发射模式;
10	完成基准站设置。

仪器架设-流动站



- a) F3 PLUS 接收机 b) 对中杆
- c) 手簿托架
- d) 手簿

步骤	操作说明
1	将手簿托架安装固定在对中杆上;
2	将手簿放置在手簿托架,并拧紧螺丝固定;
3	将F3 PLUS接收机放置在对中杆上;
4	长按电源键,打开接收机;
5	通过手簿打开UFOPad专业版测量软件;
6	新建工程作业;
7	蓝牙连接移动站接收机;
8	设置移动站数据链路及差分格式;
9	查看LED指示灯是否为移动站接收状态;
10	完成移动站设置;

步骤	操作
11	进行转换参数的求解并进
12	测量/放样等测量作业。



⊧说明

t行已知点校准;

用户需保障移动站数据链路的类型及差分数据协议和基准站

C5手簿主机组件



a) 触摸显示	屏
b) 键盘区	
c) 充电/数排	居接口
d) 光线感应	Z

C5手簿指示灯



指示灯	状态	
蓝牙灯	熄灭	
	蓝色常亮	
电源灯	绿灯常亮	
	绿灯闪烁	
	红灯常亮	

a) 蓝牙指示灯 b) 电源指示灯



C5手簿充电

使用产品标配的充电器和充电电缆一头插入手簿电源/数据接口,一头插入电源适配器,接通电源即可。用户可轻按电源键点亮屏幕查询充电进度。

C5手簿数据传输

C5手簿使用的是Google Android操作系统,使用数据线连接手簿和电脑 后在手簿选择"文件传输"模式,即可通过我的电脑中找到C5进行连接。

TRU35数传电台主机组件



- a) 电台天线接口
- b) 电台发射
- c) 电台接收
- d) 蓝牙
- e) 高低功率切换
- f) 电源键
- g) 电源/数据接口
- h) 通道切换
- i) 电源状态
- j) 高功率模式
- k) 通道指示

TRU35数传电台指示灯

电子说明书文档及配套软件

详细软件操作手册、配套软件等存储在手簿的根目录下,您可以通过连接 手簿来进行获取,产品及软件更新信息可登录www.ufo.vip查询。

指示灯	状态	说明
ΤX	绿色闪烁	正在发射数据,默认为熄灭
RX	绿色闪烁	正在接收数据,默认为熄灭
	蓝色常亮	蓝牙连接状态,默认为熄灭
Н	绿灯常亮	绿色常亮高功率模式,熄灭为低功率模式
	绿灯常亮	电压正常,闪烁电压低警报或高温警报