

## U5 接收机主机组件



- a) 指示灯
- b) 电源按键
- c) 5PIN 接口
- d) 内置电台天线接口
- e) 充电/数据传输接口
- f) SIM 卡槽

## U5 LED 指示灯

UFO U5 配置了四颗 LED 指示灯来指示接收机当前的工作状态,用户可以 根据指示灯的情况来判断设备的运行情况。

指示灯	状态	说明	
Ð	绿灯常亮	30%≤电池电量≤100%	
	绿灯闪烁	10% < 电池电量 < 30%	
	红灯常亮	电池电量<10%	
	关机充电模式下,	充电中亮红灯,充满绿灯常亮	

指示灯	状态	说明	
Ŷ	熄灭	没有与设备建立蓝牙连接	
2	常亮	与设备建立蓝牙连接	
	绿灯常亮	数据链设置成功	
J <b>↑</b>	绿灯闪烁	差分数据传输正常	
	蓝灯闪烁	静态模式根据设定采样间隔闪烁	
*	熄灭	未接收卫星	
	红灯闪烁	跟踪到卫星,未单点定位	
	绿灯闪烁	仪器定位,非固定解状态	
	绿灯常亮	固定解状态	
	红灯常亮	GNSS 主板异常	

## U5 电池电量指示灯

U5 支持用户在不开机状态下进行电池电量的查看,关机模式下轻按电源键 根据指示灯显示当前电池电量,电池每格为 25%,可根据显示的格数计算 当前电池电量。



# U5 按键

按键	说明		
	● 开机		
	长按电源按键,主机蜂鸣器响,设备开机。		
	● 关机		
( ] )	长按电源按键,主机语音提示"是否关闭设备",再次按电源键		
	确认关机。		
	● 状态查询		
	设备工作状态下轻按电源键,设备语音播报当前设备工作状态。		

#### U5 SIM 卡放置

U5 接收机内置全网通4G 网络模组,用户可以放置设备中使用网络进行1+1 差分数据的传输或网络 CORS 的接入。



- 1. 打开设备 SIM 卡保护盖;
- 2. 按图形提示方式放入 SIM 卡;
- 重新启动接收机即可使用网络 模组。

#### U5 充电

将 USB-TypeC 电源线分别插入 U5 接收机和标准配置的充电器,将充电器接入电源,U5 的电源指示灯会提示充电进度,电源灯绿灯灯常亮充电完成。

U5 数据传输

将 USB-C to USB-A 数据线分别插入 U5 接收机和电脑,打开接收机电源, 用户可以使用 U 盘模式进行数据的下载工作。

### U5 WebUI 操作

U5 接收机支持 WebUI 模式,用户可以使用 WiFi 连接接收机并通过 WebUI 来对接收机进行设置、数据下载、固件升级等工作。

下午4:21	下午4:211.1K/s米 🗑 湖 🗟 党 (万)			al
Ø UFO U5 Web UI		l I		0
	UFO US ι	I50D3A19	30041	
	UF	:0 L	J5	
管理密码	e.			
		提交		
<	>	1	=	

- 1. 打开U5接收机的WiFi模式;
- 在移动端搜索 U5 接收机编 号的热点并进行连接;
- 在浏览器页面输入: 192.168.10.1进入U5 WebUI 设置页面;
- 输入管理密码: password 即 可对接收机进行设置、数据 下载、固件升级等操作。

#### 仪器架设-基准站



- a) U5 接收机
- b) 支撑杆
- c) 基座对点器
- d) 三脚架
- e) 内置电台天线

C 基座对点器和三脚架非 UFO 标准配置附件,用户可单独采购。

步骤	操作说明		
1	架设三脚架;		
2	将基座对点器安装在三脚架上		
3			
4	长按电源键,打开接收机;		
5	通过手簿打开 UFOPad 专业版测量软件;		
6	新建工程作业;		
7	蓝牙连接基准站接收机;		
8	设置基准站坐标的获取方式、数据链路及差分格式;		
9	查看 LED 指示灯是否为基准站发射模式;		
10	完成基准站设置。		

## 仪器架设-流动站



- a) U5 接收机
- b) 对中杆
- c) 手簿托架
- d) 内置电台天线

e) 手簿

步骤	操作说明	
1	将手簿托架安装固定在对中杆上;	
2	将手簿放置在手簿托架,并拧紧螺丝固定;	
3	将 U5 接收机放置在对中杆上;	
4	长按电源键,打开接收机;	
5	通过手簿打开 UFOPad 专业版测量软件;	
6	新建工程作业;	
7	蓝牙连接移动站接收机;	
8	设置移动站数据链路及差分格式;	
9	查看 LED 指示灯是否为移动站接收状态;	
10	完成移动站设置;	

11	进行转换参数的求解并进行已知点校准;
12	测量/放样等测量作业。

() 用户需保障移动站数据链路的类型及差分数据协议和基准站保持一致。

#### C5手簿主机组件



- a) 触摸显示屏
- b) 键盘区

d

- c) 充电/数据接口
- d) 光线感应





蓝牙指示灯 a) 电源指示灯 b)

指示灯	状态	
蓝牙灯	熄灭	C5 未与设备进行连接
	蓝色常亮	C5 与设备连接
电源灯	绿灯常亮	电池电量>70%
	绿灯闪烁	电池电量在 20%-70%之间
	红灯常亮	电池电量<20%

#### C5 手簿充电

使用产品标配的充电器和充电电缆一头插入手簿电源/数据接口,一头插入 电源适配器,接通电源即可。用户可轻按电源键点亮屏幕查询充电进度。

C5 手簿数据传输

C5 手簿使用的是 Google Android 操作系统,使用数据线连接手簿和电脑 后在手簿选择"文件传输"模式,即可通过我的电脑中找到 C5 进行连接。

# TRU35 数传电台主机组件



- a) 电台天线接口
- b) 电台发射
- c) 电台接收
- d) 蓝牙
- e) 高低功率切换
- f) 电源键
- g) 电源/数据接口
- h) 通道切换
- i) 电源状态
- j) 高功率模式
- k) 通道指示

## TRU35 数传电台指示灯

指示灯	状态	说明
ΤX	绿色闪烁	正在发射数据,默认为熄灭
RX	绿色闪烁	正在接收数据,默认为熄灭
	蓝色常亮	蓝牙连接状态,默认为熄灭
Н	绿灯常亮	绿色常亮高功率模式,熄灭为低功率模式
	绿灯常亮	电压正常,闪烁电压低警报或高温警报

#### 电子说明书文档及配套软件

详细软件操作手册、配套软件等存储在手簿的根目录下,您可以通过连接 手簿来进行获取,产品及软件更新信息可登录 www.ufo.vip 查询。

# 心的家庭简单



客服: 400 678 0303 官方商城: UFO.VIP

Q

UFO測绘