

# UFO


让测绘更简单



## C5 测量手簿 快速入门手册

## 1. 外观说明





# 按键说明

OK键: 确认键

FN键: FN是切换数字旁边的字符, FN长按  
FN配合方向的上下键进行音量调整

蓝牙灯: 传输数据常亮, 蓝牙配置成功时蓝牙灯亮一下

电源键: 长按电源键显示关机、飞行模式、重启、屏幕截图

Aa键: 大小写切换, 按一下, 系统上方有个图标, 这个时候输入就是大写

返回键: 系统返回

方向键: 上下左右方向的选择

APP键: APP程序的关联快捷键

系统和充电灯: 开机状态电池容量>70% 绿灯常亮, 20%-70%绿灯闪烁,  
小于20%红灯常亮, 关机充电状态, 充电中红灯常亮, 充满绿灯常亮

退格键: 删除键

## 2、电池充电

### 用旅行充电器充电

将 USB 数据线的小端插头插入主机 TYPE-C 接口，将 USB 数据线的大端插头插入旅行充电插头，然后将旅行充电插头插入电源插座进行充电。

### 用 USB 数据线充电

将 USB 数据线的小端插头插入主机 TYPE-C 接口，将大端插头插入计算机的 USB 接口进行充电。

## 3、安装 SIM 卡、存储卡、电池

安装或取出 SIM 卡、存储卡或电池之前，先将主机电源关闭。

将主机翻至背面，按图 1 指示方向推动后盖卡扣至开启位置，取下电池仓盖，按照电池仓标签指示安装 SIM 卡和 TF 卡，如图 1 所示。




图1




图2




图3

将 SIM 卡金属触点朝下完全推入插槽，注意切角方向。(图2)

将 Micro SD 存储卡金属触点朝下推入插槽，注意切角方向。(图3)

将电池铜质部位对准电池仓的铜质接触端，轻轻放入电池。

电池安装完成后将电池仓盖装好，推动后盖卡扣至锁定位置锁住电池仓盖。

#### 4、开关机

若要开机，稳固按住底部右侧【电源键】直至出现开机界面。

若要关机，稳固按住【电源键】，弹出选项菜单，包括关机、飞行模式、重启、屏幕截图等选项，选择关机选项，则关机。

开机状态下，点击【电源键】关闭屏幕，进入睡眠模式；再次点击【电源键】唤醒屏幕，在屏幕上向上滑动屏幕，则解锁屏幕；主机闲置一段时间后会自动关闭屏幕进入睡眠模式。

## 5、主屏幕操作

通过主屏幕可查看设备状态和访问应用程序。主屏幕有多个面板，在屏幕上向左或向右滑动可查看各面板。

主屏幕顶部为状态栏，包含通知区域、状态区域和显示区域；底部为快捷面板，中间为“应用程序图标 ”。如图 4 所示。




图4

- 使用“应用程序图标 ”

“应用程序图标 ”内包含所有应用程序。轻触“应用程序图标 ”，弹出应用程序面板和窗口小部件面板。轻触屏幕下方的【主屏幕键】来关闭它并返回到主屏幕。

电子信息产品有毒有害物质申明						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
终端主体	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。



该环保使用期限是指在本指南所述的正常使用条件下, 终端(不含电池)及其附件产品含有的有害物质或元素不会外泄, 以及电子信息产品用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

让测绘更简单



客服：400 678 0303

官方商城：UFO.VIP

UFO测绘

